


4.1.2 SECURITY Automatic TE-Modul extern

Das TE-Modul ist an allen SECURITY Automatic-Schlössern aus Kapitel 4.1.1 nachrüstbar (mit Ausnahme Automatic-Bolzen). Mit der Funktion Tagesentriegelung kann die automatische Verriegelung manuell aufgehoben werden, um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicherzustellen.

Aktivierung

Um die Tagesentriegelung zu aktivieren wird der Bedienzapfen vollständig nach oben geschoben. Der Türdrücker wird betätigt. Die Zusatzfallenriegel werden im eingefahrenen Zustand arretiert und bleiben auch beim Loslassen des Türdrückers eingefahren.



Deaktivierung

Für die Deaktivierung der Tagesverriegelung wird der Bedienzapfen vollständig nach unten geschoben.

